

## 当社製品を長期間ご使用にならない場合の注意点

当社製品の内部には充電電池が組み込まれております。3-6ヶ月以上本体を未使用・保存の場合は、電池の品質保持のため満充電にし、3か月に1回必ず再充電を行ってください。

3-6ヶ月以上充電を行わないと、未使用の状態でも電池が劣化し使用できなくなる場合がございます。

以上、ご確認ご留意ください。